

# Quick Guide til Kenwood TH-D74



Husk at få strøm på radioen inden du gør noget


Først installere du softwaren og husk at hente og installere driveren før du kobler radioen til PC'en

[http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software\\_download.html](http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html)

Kodefil kan hentes her <http://dmr-nordjylland.dk/dstar-radio/kenwood-dstar/>

indlæs kodefilen i MCP-74D og udfyld DITCALL





### Menu (Digital) - TX/RX

My Callsign

No.	In-use	Callsign	/
1	<input checked="" type="checkbox"/>	DITCALL	TH74
2	<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>		

TX Message

No.	In-use	Message
1	<input type="checkbox"/>	Dstar virker
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Dstar Kenwood TH-D74
3	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	

Når ovenstående er gjort er det bare at sende filen over i radioen

I radioen trykkes der på DIGITAL/mode

derefter på PIL opad (sidder over ENT knap i midten)

vælg derefter INDIVIDUAL og CQCQCQ

Så står der BRUGE REFLECTOR

Med den lille drejeknap på toppen af radioen vælges den repeater du vil benytte.

Så skulle den gerne virke på dstar